CS141 SNMP / WEB / MODBUS MANAGER



Beschreibung	Funktion							
1 COM1-Anschluss	Serielle Schnittstelle für den Anschluss einer USV oder anderen Endgeräten mit dem original RS232-Kabel							
2 COM2-Anschluss	Für den Anschluss weiterer Geräte, wie z. B. GSM-Modem, Temperatur- SENSORMANAGER_II, Feldbusgeräte (MODBUS RS232, Profibus, LON Anschluss bei CS141L, CS141SC, CS141MINI & CS141R_2 = RS232 Anschluss bei CS141LM & CS141SCM =RS485 (nicht bei CS141BL, CS141BSC)	und Feuchtesensor, Bus, etc.).						
3 LAN-Buchse RJ 45	Ethernet 10/100 Mbit Schnittstelle mit integrierten Status LED's (Grüne LED: Verbindung ins Netzwerk besteht, Gelbe LED: Netzwerkaktiv	vität)						
4 DC-Eingang	Versorgung über 12VDC geregeltes Steckernetzteil extern, DC-Stecker außen (-) Minus, innen (+) Plus							
5 AUX	Bei CS141L, CS141LM, CS141SC und CS141SCM Anschluss für CON_R_AUX4 und BACS							
	Betriebszustand CS141	LED-Signalisierung	:					
6 Status-LEDs (rot und grün)	Entpacken des Betriebssystems (Update-Vorgang)	rot blinkend						
(Fehler beim Entpacken des Betriebssystems	rot schnell blinkend						
	Bootphase des Betriebssystems	rot lange an						
	Verbindung zu externem Gerät verloren (z. B. USV)	rot und grün						
	Normalbetrieb—Verbindung zu externem Gerät aktiv	grün blinkend	0					
7 Schiebeschalter DIP Switch	Zur Umschaltung Konfigurations-/Betriebsmodus und DHCP Schalterknopf mittig / 1 + 2 Position OFF: setzt den CS141 in den Konfigurationsmodus und aktiviert die Standard IP-Adresse 10.10.10.10. nach einem Kaltstart. Schalterknopf rechts / 1 Position OFF + 2 Position ON: Automatische IP Adressierung: DHCP ist aktiviert und eine IP Adresse wird automa- tisch gesetzt. Prüfen Sie die MACAdresse von Ihrem CS141, um die IP- Adresse in der DHCP Server-Tabelle identifizieren zu können. Schalterknopf links / 1 Position ON + 2 Position OFF: Verwendung der im HTTP-Interface konfigurierten Werte. Mit gesonderter Einstellung auch DHCP möglich.		N 2 N 2 N 2 2					
8 USB								
	1							

Installation/Netzwerk-Integration vom CS141

1. Konfigurationsmodus aktivieren

Variante 1

1. Den Schiebeschalter in die Mitte / DIP SW 1 & 2 in die Position OFF schieben.

2. Den CS141 mit einem **Ethernet Cross Cable** über den **LAN**-Anschluss direkt an die PC/ Workstation-Netzwerkkarte anschließen.

Einstellungsempfehlung:

Den PC auf eine IP-Adresse aus dem gleichen Netzwerk-Segment setzen, z.B. 10.10.10.11 UND als Gateway 10.10.10.11 angeben.

Variante 2

1. Den Schiebeschalter in die Mitte / DIP SW 1 & 2 in die Position OFF schieben.

2. Den CS141 und den PC mit einem Switch oder Hub und **zwei Ethernet-Kabeln** über den LAN-Anschluss verbinden.

2. Adapter mit der USV verbinden

Externe Version

Die USV mit dem seriellen original USV-Kabel an den **COM1**-Port des CS141 verbinden.

Slot-Version

Bei Verwendung einer Slotkarte diese in den USV-Steckplatz einschieben.

Für die Konfiguration einer USV verweisen wir auf das "CS141 Benutzerhandbuch", welches Teil von der Dokumentations-CD ist oder als Download von der Webseite Ihres USV-Herstellers zur Verfügung steht.

Alle USV-Funktionen und der allgemeine Gebrauch von flexiblen Events etc. sind in diesem Handbuch separat beschrieben.

3. Den CS141 mit der Stromversorgung verbinden

Externe Version

Den CS141 mit dem mitgeliefertem Netzteil an das Stromnetz anschließen.

Slot-Version

Ein CS141 Slot wird über die interne USV-Stromversorgung mit Strom versorgt. Die Slot-Karte kann jederzeit in die USV hineingesteckt bzw. entfernt werden ohne diese zu beeinträchtigen.





4.1. Route der Standard IP-Adresse auf Ihrem Computer hinzufügen

1. Öffnen einer "DOS Box" oder

2. Eingabe über Ausführen "cmd.exe"

3. Eingeben folgender Angabe: **"route add 10.10.10.10 </br>** (Beispiel: "route add 10.10.10.10 192.168.222.54")

4. Einen Ping zu der CS141-Adresse 10.10.10.10 absetzen und darüber die Weboberfläche aufrufen, um mit der Konfiguration zu beginnen.

Hinweis: Der interne Webserver benötigt für den ersten Startvorgang des CS141 ca. 30 Sekunden. Wenn die USV-Status-LED von dauerrot (Bootvorgang) auf grün blinkend wechselt, ist der Webserver bereit.



4.2. Automatische Suche über "Netfinder"

Folgender Link führt zu der Software "Netfinder", die Ihr Gerät im Netzwerk automatisch sucht: http://www.generex.de/generex/download/software/ install/NetFinder.zip



Sprache

Deutsch

5. Zugriff über HTTP-Verbindung und Login

- 1. Öffnen eines Webbrowsers.
- 2. Die Adresse http://10.10.10.10 eingeben.

Beingabe der Benutzerdaten im sich öffnenden Login-Fenster.
User Name: "admin"
Standard-Passwort: "cs141-snmp"



6. Sprache auswählen

- 1. Auf der Konfigurationsleiste auf den Punkt
 - System - Allgemein klicken.
- 2. Die gewünschte "Sprache" auswählen.

7. Konfiguration der IP-Adresse vom CS141 Basis Netzwerk Einstellungen

1. Auf der Konfigurationsleiste auf den Punkt

- System
- Netzwerk
- klicken.
- 2. Die lokalen Parameter für
 - Lokale Adresse
 - Subnetzmaske
 - Standard Gateway

("DNS-Server", wenn gewünscht) eingeben.

3. Auf "Übernehmen" klicken, um die Eingaben zu bestätigen.

4. Den Button

- System - Datum & Zeit betätigen.

5. Die gewünschte "**IP-Adresse**" für einen Timeserver-Service eingeben.

Die Timeserver-Einstellungen sind wichtig für die Events/Alarms-Protokollierung mit Zeitstempel (wenn der CS141 keinen Timeserver erreichen kann, ist die Standardzeit der 01.01.2000 00:00).

6. Jeder Konfigurationsseite, auf der Veränderungen vorgenommen wurden, muss mit "Übernehmen" bestätigt werden, um die Eingaben zu speichern.

7. Für die Konfiguration den Punkt

- Geräte/Anlagen
- USV
- Konfiguration

anklicken um das USV-Modell auszuwählen.

8. Das "**USV-Modell**", welches mit dem CS141 verbunden ist auswählen!

9. Auf "Übernehmen" klicken, um die Änderungen zu speichern.

Weitere Informationen über die Eingabe der USV-Einstellungen sind im CS141 Benutzerhandbuch zu finden.

MAG	40 20 70 2h fC o.4
Hostname	cs141
Hostinuite	
Pv4	
Lokale Adresse	10.10.10.10
Subnetzmaske	255.255.255.0
Standard Gateway	10.10.10.1
DNS Server	10.10.10.1
Pv6	
Local Address	
Subnet Mask	
Standard Gateway	
DNS Server	
	Liberre chronen Abbre cher
	Übernehmen Abbrechen
	Ubernehmen
- System	Ubernehmen Abbrechen
- System & Allgemein	Ubernehmen Abbrechen
- Sγstem Φ Allgemein Φ Netzwerk	Ubernehmen
- System ✿ Aligemein ✿ Netzwerk ✿ Datum & Zeit	Ubernehmen
- Sγstem Φ Aligemein Φ Netzwerk Φ Datum & Zeit	Ubernehmen
- Sγstem ✿ Allgemein ✿ Netzwerk ✿ Datum & Zeit	Ubernehmen Abbrechen



- Geräte/Anlagen

Madall	No LIDS model defined	
Leistung (Val	500	-
Last (VA)	500	-
Haltezeit (Min.)	6	T
Aufladezeit (Std.)	10	
Baud Rate	2400	
Kabeltyp	R-Open	
Batterieinstallationsdatum	tt.mm.jjjj	
System Shutdown Zeit	6 Minuten	

8. Adapter mit dem Netzwerk verbinden

Die LAN-Buchse des Adapters mit einem RJ45-Kabel (nicht beiliegend) an das Netzwerk anschließen.

9. Umschalten in den Betriebsmodus

Der CS141 ist momentan noch auf der IP-Adresse 10.10.10.10 erreichbar.

1. Um in den Betriebsmodus umzuschalten den Schiebeschalter nach links / DIP SW 1 in die Position ON schieben.

2. Für einen Cold-Boot die Stromversorgung vom CS141 entfernen.

3. Den CS141 mit der Stromversorgung verbinden. Nach dem Starten ist er über die von Ihnen konfigurierte IP-Adresse erreichbar und befindet sich im Betriebsmodus.

(Die Adresse 10.10.10.10 ist nun nicht mehr erreichbar!)



10. Senden von Shutdown-Signalen an Computer im Netzwerk

Im Falle eines Stromausfalls können Computer im Netzwerk durch ein Shutdown-Signal heruntergefahren werden. Dafür muss auf jedem herunterzufahrenden Rechner ein RCCMD-Client installiert werden. Zusätzlich sind in der Ereignissteuerung des Adapters einige Einstellungen vorzunehmen.

Installation des RCCMD-Client

1. Das Setup-Programm von einer UPS Management Software CD oder aus dem Internet herunterladen.

2. Jede RCCMD-Installation erfordert einen eigenen Lizenzschlüssel. Bei einigen Ausführungen ist bereits eine Lizenz enthalten! Weitere Lizenzen sind bei Ihrem USV-Händler erhältlich.



3. Im ersten Menü müssen Sie die IP-Adresse des Adapters angeben, von dem der Client ein RCCMD Shutdown-Signal erhalten soll. Bestätigen Sie die folgenden Voreinstellungen und beachten Sie die Shutdown-Datei im letzten Fenster. Um die aktuelle Shutdown-Sequenz des Clients zu bearbeiten, drücken Sie "Configure". (Alternativ können Sie auch direkt das Batchfile editieren, um Aktionen zu ändern oder neu anzulegen.) Schließen Sie die Installation mit "Install" ab und der RCCMD-Dienst wird gestartet.

11. Konfiguration der Ereignissteuerung des Adapters CS141

- 1. Für die Konfiguration das Menü
 - Geräte/Anlagen
 - USV - Ereignisse auswählen.

2. Im sich öffnenden Fenster auf den Button "+" neben dem Ereignis "Powerfail" klicken.

3. Im sich öffnenden Job Editor aus dem Drop-down -Menü die Option "**RCCMD Shutdown**" auswählen.

4. Anschließend die "**IP-Adresse**" des Clients angeben (Der Listener-Port ist i.d.R. 6003). Auf der rechten Seite kann der Zeitpunkt der Auslösung des Shutdown-Signals eingestellt werden, z.B. "At 300 seconds remaining time".

5. Den Button "Konfiguration speichern" drücken.

6. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dieselbe Konfiguration des Ereignis "Powerfail" auch im Ereignis "Battery low" vorzunehmen – dort jedoch ohne Verzögerung, um zu vermeiden, dass der Server durch einen niedrigen Batterieladezustand frühzeitig ausschaltet.

12. Optionen für den CS141

Der CS141 kann mit einer Vielzahl von Umgebungssensoren und anderen Messgeräten kombiniert werden, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feuer und Rauch, Bewegung und Einbruch, Druck, Füllstände etc. zu überwachen.

	-	U	SV • Ka	onfiguration					
	¢ Ereignisse								
>		+		Ereignis	Jobs	~	Log	E-Mail	EMail Traj
	1		>	contains					
>		+	÷,	Powerfail	3		1	0	1
>		+	4	Power restored	3		1	0	1
>		+	Û	System shutdown	1		1	0	0
>		+	Û	UPSMAN started	1		1	0	0
>		+	Û	UPS connection lost	3		1	0	1
>		+	Û	UPS connection restored	3		1	0	1
>		+	Û	UPS Battery Old	1		1	0	0
>		+	Û	Bypass on	3		1	0	1
>		+	Û	Bypass off	3		1	0	1
		+	Û	Battery low	3		1	0	1
>							1	0	0

Dat	a la		Tir	ning					
P	192.168.0	000.000		Sofort, einmalige Ausführung					
-				Scheduled	lin 0	seconds			
et [000								
			Diese	Aktionen der konfig	werden nu	ur ausgeführt, w eit noch anliegt!	enn das Ere		
				After	secor	nds, repeat all	secon		
			0	After	secor	nds on Battery			
1			0	At	seconds	remaining time			

Zusätzlich sind weitere Zubehörteile wie verschiedene Montagehalterungen, BACnet Converter, PROFIBUS Converter etc. erhältlich. Bitte fragen Sie Ihren USV-Hersteller/-Lieferanten nach detaillierteren Informationen über die verfügbaren Optionen.

